

**EVEREST**

**EWR-301**

**2017 VERSİYON**

**REPEATER**

**KURULUM**

**DÖKÜMANI**

**EVEREST**

Türkçe

admin

Kullanıcı Giriş

Şifrenizi mi unuttunuz?

İlk olarak bilgisayarınıza kablo ile bağlantı kurup internet sayfası açın.Üstteki adres satırına 192.168.0.1 ip adresini yazıp "Enter"e basın.Açılacak olan bu sayfada "Giriş Şifresi" bölümüne küçük harflerle "admin" yazıp "Kullanıcı Giriş" butonuna basın.



Bu sayfada ayarları tamamladıktan sonra internetin keyfini sürebilirsiniz.

**İpucu: WAN portu bağlantısız! Lütfen internet kablosunu buraya bağlayın.**



Bağlantı Türü

PPPoE  **Dinamik IP**  Statik IP

İnternete herhangi bir hesapla statik IP bilgisi olmaksızın otomatik olarak bağlanabiliyorsunuz. Dinamik IP'yi seçin.

1

İlk olarak Dinamik IP bölümünü seçin.



WiFi Adı

Everest\_C04A98

WiFi Şifresi

WiFi Şifresi

2

Daha sonra "Wifi Adı" ve "Wifi Şifresi" belirleyip "Tamam" butonuna basın.

Tamam

3



Bu sayfada ayarları tamamladıktan sonra internetin keyfini sürebilirsiniz.



Kaydedildi!

Kablosuz bağlantısı koptu. Lütfen WiFi adına bağlanın:

**Everest\_C04A98**



Bu ekrandan bir kaç saniye sonra genel arayüz menüleri açılacaktır.

Durum

İnternet Ayarları

Kablosuz Ayarları

Bant Genişliği Kontrolü

Kablosuz Köprüleme

Ebeveyn Kontrolleri

Gelişmiş

Yönetim

### İnternet Bağlantı Durumu



Bağlantı Durumu: WAN bağlantı noktası bağlı değil. Lütfen internet kablosunu bağlayınız.

Kablosuz Köprüleme menüsüne basın.

- Durum
- İnternet Ayarları
- Kablosuz Ayarları
- Bant Genişliği Kontrolü
- Kablosuz Kopyeleme
- Ebeveyn Kontrolleri
- Gelişmiş
- Yönetim

Devre dışı bırak  WISP  Evrensel Yineleyici  AP Modu

1

Baz İstasyonu WiFi Adı

Bağlantı Durumu **Bağlantı Kes**

Bir WiFi Şebekesi Seçin...

İlk olarak bu bölümden "WISP" veya "Evrensel Yineleyici"yi seçin.  
Alt bölüme çevrenizdeki modemler listelenecektir.

Seç	WiFi Adı	MAC Adresi	Kanal	Güvenlik Modu	Sinyal Gücü
<input type="radio"/>	Segment	4A:D9:E7:A5:11:C7	11	WPA2/AES	95%
<input type="radio"/>	SLink	68:8B:F3:34:E0:68	3	WPAWPA2/AESTKIP	92%
<input type="radio"/>	Segment	4A:D9:E7:A5:10:DA	1	WPA2/AES	56%
<input type="radio"/>	Segment	4A:D9:E7:A5:10:DD	6	WPA2/AES	40%
<input type="radio"/>	DIRECT-VLYESIMARSLANmsQE	2A:86:87:CB:9A:A7	11	WPA2/AES	34%
<input type="radio"/>	TTNET_ZyXEL_7C7X	68:8B:F3:4D:72:C8	8	WPAWPA2/AESTKIP	16%

2 Bu bölümden bağlanmak istediğiniz modemi seçin.

Tamam

İptal

- Durum
- İnternet Ayarları
- Kablosuz Ayarları
- Bant Geniştirliği Kontrolü
- Kablosuz Köprüleme
- Ebeveyn Kontrolleri
- Gelişmiş
- Yönetim

Devre dışı bırak WISP Evrensel Yineleyici AP Modu

Baz İstasyonu WiFi Adı Segment

WiFi Şifresi Baz İstasyonu WiFi Şifresi

Bağlantı Durumu Bağlantıyı Kes

Bir WiFi Şebekesi Seçin...

Modem seçimi yaptıktan sonra açılan "Wifi Şifresi" boşluğuna seçtiğiniz modemın Wifi Şifresini yazıp, alt bölümdeki "Tamam" butonuna basın.

Seç	WiFi Adı	MAC Adresi	Kanal	Güvenlik Modu	Sinyal Gücü
<input type="radio"/>	SLink	58:8B:F3:34:E0:68	3	WPAWPA2/AESTKIP	92%
<input checked="" type="radio"/>	Segment	4A:D9:E7:A6:11:C7	11	WPA2/AES	92%
<input type="radio"/>	WLAN	4C:6E:8E:00:11:88	11	WPAWPA2/AESTKIP	64%
<input type="radio"/>	Segment	4A:D9:E7:A6:10:DA	1	WPA2/AES	48%
<input type="radio"/>	Segment	4A:D9:E7:A6:10:DD	6	WPA2/AES	40%
<input type="radio"/>	TTNET_ZyXEL_33X4	5C:F4:AB:DD:33:C5	9	WPAWPA2/AESTKIP	24%
<input type="radio"/>	TTNET_ZyXEL_9CNU	E8:37:7A:22:D2:23	8	WPAWPA2/AESTKIP	16%

2

Tamam İptal

Durum

İnternet Ayarları

Kablosuz Ayarları

Bant Genişliği Kontrolü

Kablosuz Köprüleme

Ebeveyn Kontrolleri

Gelişmiş

Yönetim

Devre dışı bırak WISP Evrensel Yineleyici AP Modu

Baz İstasyonu WiFi Adı Segment

Yeniden Başlat

WISP modunu etkinleştirirseniz yönlendirici yeniden başlayacaktır. Bu modu etkinleştirmek istediğinizden emin misiniz?

Tamam

İptal



Bu ekranda da "Tamam" butonuna bastıktan sonra kurulum işlemi tamamlanacaktır.

Kanal	Güvenlik Modu	Sinyal Gücü
3	WPAWPA2/AESTKIP	92%
11	WPA2/AES	92%
11	WPAWPA2/AESTKIP	64%
		48%
		40%
		24%
		16%