

EVEREST

EWR-301

2017 VERSİYON

REPEATER

KURULUM

DÖKÜMANI

EVEREST

Türkçe

admin

Kullanıcı Giriş

Şifrenizi mi unuttunuz?

İlk olarak bilgisayarınıza kablo ile bağlantı kurup internet sayfası açın.Üstteki adres satırına 192.168.0.1 ip adresini yazıp "Enter"e basın.Açılacak olan bu sayfada "Giriş Şifresi" bölümüne küçük harflerle "admin" yazıp "Kullanıcı Giriş" butonuna basın.



Bu sayfada ayarları tamamladıktan sonra internetin keyfini sürebilirsiniz.

İpucu: WAN portu bağlantısız! Lütfen internet kablosunu buraya bağlayın.



Bağlantı Türü

PPPoE **Dinamik IP** Statik IP

İnternete herhangi bir hesapla statik IP bilgisi olmaksızın otomatik olarak bağlanabiliyorsunuz. Dinamik IP'yi seçin.

1

İlk olarak Dinamik IP bölümünü seçin.



WiFi Adı

Everest_C04A98

WiFi Şifresi

WiFi Şifresi

2

Daha sonra "Wifi Adı" ve "Wifi Şifresi" belirleyip "Tamam" butonuna basın.

Tamam

3



Bu sayfada ayarları tamamladıktan sonra internetin keyfini sürebilirsiniz.



Kaydedildi!

Kablosuz bağlantısı koptu. Lütfen WiFi adına bağlanın:

Everest_C04A98



Bu ekrandan bir kaç saniye sonra genel arayüz menüleri açılacaktır.

Durum

İnternet Ayarları

Kablosuz Ayarları

Bant Genişliği Kontrolü

Kablosuz Köprüleme

Ebeveyn Kontrolleri

Gelişmiş

Yönetim

İnternet Bağlantı Durumu



Bağlantı Durumu: WAN bağlantı noktası bağlı değil. Lütfen internet kablosunu bağlayınız.

Kablosuz Köprüleme menüsüne basın.

Durum

İnternet Ayarları

Kablosuz Ayarları

Bant Genişliği Kontrolü

Kablosuz Kopyeleme

Ebeveyn Kontrolleri

Gelişmiş

Yönetim

 Devre dışı bırak WISP Evrensel Yineleyici AP Modu

1

Baz İstasyonu WiFi Adı

Bağlantı Durumu Bağlantıyı Kes

Bir WiFi Şebekesi Seçin...

İlk olarak bu bölümden "WISP" veya "Evrensel Yineleyici"yi seçin.
Alt bölüme çevrenizdeki modemler listelenecektir.

Seç	WiFi Adı	MAC Adresi	Kanal	Güvenlik Modu	Sinyal Gücü
<input type="radio"/>	Segment	4A:D9:E7:A5:11:C7	11	WPA2/AES	95%
<input type="radio"/>	SLink	68:8B:F3:34:E0:68	3	WPAWPA2/AESTKIP	92%
<input type="radio"/>	Segment	4A:D9:E7:A5:10:DA	1	WPA2/AES	56%
<input type="radio"/>	Segment	4A:D9:E7:A5:10:DD	6	WPA2/AES	40%
<input type="radio"/>	DIRECT-VLYESIMARSLANmsQE	2A:86:87:CB:9A:A7	11	WPA2/AES	34%
<input type="radio"/>	TTNET_ZyXEL_7C7X	68:8B:F3:4D:72:C8	8	WPAWPA2/AESTKIP	16%

2 Bu bölümden bağlanmak istediğiniz modemi seçin.

- Durum
- İnternet Ayarları
- Kablosuz Ayarları
- Bant Genişliği Kontrolü
- Kablosuz Köprüleme
- Ebeveyn Kontrolleri
- Gelişmiş
- Yönetim

Devre dışı bırak WISP Evrensel Yineleyici AP Modu

Baz İstasyonu WiFi Adı Segment

WiFi Şifresi 1

Bağlantı Durumu Bağlantıyı Kes

Bir WiFi Şebekesi Seçin...

Modem seçimi yaptıktan sonra açılan "Wifi Şifresi" boşluğuna seçtiğiniz modemın Wifi Şifresini yazıp, alt bölümdeki "Tamam" butonuna basın.

Seç	WiFi Adı	MAC Adresi	Kanal	Güvenlik Modu	Sinyal Gücü
<input type="radio"/>	SLink	58:8B:F3:34:E0:68	3	WPAWPA2/AESTKIP	92%
<input checked="" type="radio"/>	Segment	4A:D9:E7:A6:11:C7	11	WPA2/AES	92%
<input type="radio"/>	WLAN	4C:6E:8E:00:11:88	11	WPAWPA2/AESTKIP	64%
<input type="radio"/>	Segment	4A:D9:E7:A6:10:DA	1	WPA2/AES	48%
<input type="radio"/>	Segment	4A:D9:E7:A6:10:DD	6	WPA2/AES	40%
<input type="radio"/>	TTNET_ZyXEL_33X4	5C:F4:AB:DD:33:C5	9	WPAWPA2/AESTKIP	24%
<input type="radio"/>	TTNET_ZyXEL_9CNU	E8:37:7A:22:D2:23	8	WPAWPA2/AESTKIP	16%

2

Durum

İnternet Ayarları

Kablosuz Ayarları

Bant Genişliği Kontrolü

Kablosuz Köprüleme

Ebeveyn Kontrolleri

Gelişmiş

Yönetim

Devre dışı bırak WISP Evrensel Yineleyici AP Modu

Baz İstasyonu WiFi Adı Segment

Yeniden Başlat

WISP modunu etkinleştirirseniz yönlendirici yeniden başlayacaktır. Bu modu etkinleştirmek istediğinizden emin misiniz?

Tamam

İptal

Se

Kanal

Güvenlik Modu

Sinyal Gücü

3

WPAWPA2/AESTKIP

92%

11

WPA2/AES

92%

11

WPAWPA2/AESTKIP

64%

48%

Segment

4A:D9:E7:A5:10:DD

6

WPA2/AES

40%

TTNET_ZyXEL_33X4

5C:F4:AB:DD:33:C5

9

WPAWPA2/AESTKIP

24%

TTNET_ZyXEL_9ONU

E8:37:7A:22:D2:23

8

WPAWPA2/AESTKIP

16%

Bu ekranda da "Tamam" butonuna bastıktan sonra kurulum işlemi tamamlanacaktır.