

EVEREST EWR-958N

ROUTER MODU (KABLOLU)

KURULUM DÖKÜMANI



Internet Settings

PPPoE

Static IP

Dynamic IP

Dynamic IP seçeneğini seçin.

PPPOE User Name

user@everest

PPPOE Password

WiFi Settings

WiFi SSID

Everest_0B5D7C

WiFi Password

Save

EVEREST®

Internet Settings

PPPoE Static IP **Dynamic IP**

WiFi Settings

WiFi SSID Everest_0B5D7C

WiFi Password

Save

Cihazın Wifi Adı'nı ve Wifi Şifresi'ni bu bölümden değiştirebilirsiniz.
Daha sonra Save butonuna basın.



Successfully

Your WIFI information is as follows:

Complete

Complete butonuna basın.

Congratulations, your router has been configured successfully!

Bu bölümde gelen uyarıyı kapatın veya sayfayı yenileyin.

EVEREST®

Şifre

Giriş

Şifre boşluğuna küçük harfler ile "admin" yazın ve Giriş butonuna basın.

EVEREST®

Çalışma Modu

Sistem Durumu

Ağ Ayarları

WLAN Ayarları

DHCP Sunucusu

Sanal Sunucu

Güvenlik Ayarları

Yönlendirme Ayarları

Bantgenişliği Kontrolü

Sistem Araçları

Çalışma Modunu Seçin

- Router Modu** Bu modda, cihazın Wan portuna, ana modeminizden gelen kabloyu bağlayıp internet alabilirsiniz. Cihaz, kablolu ve kablosuz olarak internet dağıtımı yapacaktır. Cihaz, kendi IP'sini dağıtmaya devam eder.
- WISP Modu** Bu modda, cihaza, ana modeminizden kablosuz olarak internet alabilirsiniz. Cihaz, kablolu ve kablosuz olarak internet dağıtımı yapacaktır. Cihaz, kendi IP'sini dağıtmaya devam eder.
- AP Modu** Bu modda, cihazın Wan portuna, ana modeminizden gelen kabloyu bağlayıp internet alabilirsiniz. Cihaz, kablolu ve kablosuz olarak internet dağıtımı yapacaktır. Cihaz, ana modeminizin IP'sini dağıtır.
- Repeater Modu** Bu modda, cihaza, ana modeminizden kablosuz olarak internet alabilirsiniz. Cihaz, kablolu ve kablosuz olarak internet dağıtımı yapacaktır. Cihaz, ana modeminizin IP'sini dağıtır.

İleri

İleri butonuna basın.

EVEREST®

Çalışma Modu

Sistem Durumu

Ağ Ayarları

WLAN Ayarları

DHCP Sunucusu

Sanal Sunucu

Güvenlik Ayarları

Yönlendirme Ayarları

Bantgenişliği Kontrolü

Sistem Araçları

WAN Ayarları

Lütfen WAN bağlantı türünü seçin, ardından ISS tarafından sağlanan doğru bilgileri girin ve devam etmek için "İleri" yi tıklayın.

Bağlantı Türü

Dinamik IP

Geri

İleri

İleri butonuna basın.

300M 11N Kablosuz Yönlendirici x +

Güvenli değil | 192.168.10.1/main.asp

EVEREST®

Çalışma Modu

Sistem Durumu

Ağ Ayarları

WLAN Ayarları

DHCP Sunucusu

Sanal Sunucu

Güvenlik Ayarları

Yönlendirme Ayarları

Bantgenişliği Kontrolü

Sistem Araçları

Kablosuz Ayarlar

Bu bölüm yerel ağınız için kablosuz parametreleri ayarlamak için kullanılır.

SSID(Kablosuz Ağ Adı) Everest_0B5D7C

Kanal Otomatik

Güvenlik Modu Karışık WPA/WPA2 - Kişisel(TKIP&AES)

Şifre

Geri İleri

Bu bölümde, EWR-958N'nin Wifi Adı'nı ve Wifi Şifresi'ni değiştirebilirsiniz.
Daha sonra İleri butonuna basın.

300M 11N Kablosuz Yönlendirici x +

Güvenli değil | 192.168.10.1/main.asp

EVEREST®

Çalışma Modu

- Sistem Durumu
- Ağ Ayarları
- WLAN Ayarları
- DHCP Sunucusu
- Sanal Sunucu
- Güvenlik Ayarları
- Yönlendirme Ayarları
- Bantgenişliği Kontrolü
- Sistem Araçları

Tebrikler!

Cihazı Router Modu olarak çalışacak şekilde yapılandırıyorsunuz. Ayarları onayladıysanız, cihazı yeniden başlatmak ve yapılandırmayı etkinleştirmek için lütfen Kaydet'e tıklayın.

[Geri](#) [Kaydet](#)

Ayarları kaydetmek ve kurulumu tamamlamak için Kaydet butonuna basın.

Daha sonra ana modeminizden gelen ethernet kablosunu EWR-958N'nin WAN portuna takmanız yeterli olacaktır.