LİNKSYS X6200 VDSL MODEM KURULUMU

1- Bağlantınızın resimdeki gibi olduğuna dikkat ediniz. Cihazınızın fişe takılı olduğundan emin olunuz.



2- Kablosuz bağlantı için cihazın arkasında bulunan şifreyi kullanabilirsiniz.

 Model: X8200 LINCSYS
49 2878-3176 Network Name Linksvs02792
Network Password
Comples with IDA Standards DB101520 C C D Made In China

3-Herhangi bir web tarayıcısı açınız. Adres satırına 192.168.1.1 yazınız. Kullanıcı adı ve parolanızı yazınız ve "Oturum Aç" butonuna basınız. Varsayılan kullanıcı adı : <u>admin</u>, parola: <u>admin</u> olarak belirlenmiştir.



3- VDSL bağlantısı için cihazın PTM modunda kurulması gerekmektedir. Bu sebeple cihazı resimdeki gibi PTM moduna alınız ve yeniden başlaması için gelen uyarıda "tamam" butonuna tıklayınız. Cihazın yeniden başlaması için lütfen bekleyiniz...

LINKSYS	Úrún Bilgileri Súrámu	
	Linksys X6200	X6200
Temel Ayarlar	Ayarlar Hızlı Başlangıç Kablosuz Güvenlik Depolama Erişim İlkesi Uygulamalar Yöneti ve Oyunlar	m Durum
	Temel Ayarlar IPv6 Ayarları DDNS MAC Adresi Kopyalama Gelişmiş Yönlendirme	
Dil	Yardım	
Dilinizi seçin	Türkçe 👻	
	VDSL bağlantısı yapılacağı için cihazın PTM	
Fiziksel Ayar	modunda çalışması gerekmektedir.	
Fiziksel Tür	OSL Ethernet	
	DSL Modu:	
	DSL Modülasyonu: Çoklu Mod 👻	
	VLAN'i Etkinleştir:	
	VLAN ID: 0	
İnternet Ayarları		
Internet Bağlantı Türü	IPoE(RFC 2684 Bridged) -	
	Çoğullama: LLC VC 	
	QoS Türü: UBR 👻	
	Sanal Devre: 8 VPI (Aralık 0-255)	
	35 VCI (Aralık 0-65535)	
IP Ayarları	Otomatik olarak IP adresi al	

LINKSYS	Ūrūn Bilgileri Sūrūmū: 1.0.00 (014)
	Linksys X6200 X6200
Temel Ayarlar	Ayarlar Hızlı Başlangıç Kablosuz Güvenlik Depolama Erişim İlkesi Uygulamalar Yönetim Durum
	remer Ayanar T (revo Ayanan T) bomo T mac Aurest Kupyatama T Genşimiş Fühlerünime
Dilinizi seçin	Türkçe •
Fiziksel Ayar Fiziksel Tür	Uyarı: Cihaz ayarlarınızı uygulamak için yeniden başlatılacak. Devam etmek istiyor musunuz? Sistemin yeniden başlaması için "Taman" butonuna başınız Tamam Vazgeç
	DSL Modülasyonu: Çoklu Mod 🗸
	VLANIE CONTRACTOR CONT
İnternet Ayarları	
Internet Bağlantı Türü	IPoE(RFC 2684 Bridged) -
	Çoğullama: O LLC O VC

4- Tekrar kullanıcı oturum açmak için kullanıcı adı ve parolayı girerek "oturum aç" butonuna tıklayınız.

Kullanıcı adı : admin

Parola : admin

5- Cihazınızın ayarlarınızı resimdeki gibi yapınız.

LINKSYS		Drün Bilgileri Sürümü: 1.0.00 (014)
1		Linksvs X6200 X6200
Temel Ayarlar		livoulamalar
	Ayarlar Hizii Başlanğıç Kablosuz Güvenlik Depolama Erişim ikesi Temel Ayarlar IPv6 Ayarları DDNS MAC Adresi Koovalama Gelismis Yönk	ve Oyunlar Yonetim Durum
53		-
Dilinizi seçin	Türkçe 🗸	Yardım
Fiziksel Ayar		
Fiziksel Tür	DSL Ethernet VLAN1 kutucuğunu icaretletleviniz	
	DSL Modu: © ATM @ PTM VLAN ID değeri 35 olarak vazınız.	
	VDSI 2 Profillari Otomatik -	-
	VLAN'i Etkinleştir:	
	VLAN ID: 35	
Internet Bağlantı Türü		Servis sağlayıcınızın vermiş olduğu kullanıcı adı ve parolanızı bu bölüme giriniz.
-	and a state of the	
PPPoE Ayarları	Kullanıcı Adı: kullaniciadi@ttnet	Kullanıcı adınızı girerken sonuna sağlayınıcınızı
	Parola:	üzantisini kesinlikle yazmaniz gerekmektedir. Örnek:
	Hizmet Adı:	kullaniciadi@ttnet
	Gerektiginde Bagian - Maks. Boşta Kalma Suresi: 15 Dakika	kullaniciadi@superonline
		kullaniciadi@turk.net
İsteğe Bağlı Ayarlar (bazı	Ana Makine Adr. LINKSYS02792	gibi
Sağlayıcıları tarafından	Etkialanı Adı:	
istenii)	MTU: Otomatik - Boyut 1492	
Aŭ Avarlari		
Router Adresi	IP Adresi: 192 . 168 . 1 . 1	
	Alt-ağ Maskesi: 255.255.255.0 🗸	
	Aygit Adi: LINKSYSX6200	
DUCD Supreman Anadam		
DHCP Sunucusu Ayanan	Bagli Aygitlarin: Etkinleştir Devre Dişi DHCP Geçişi DHCP Geçişi DHCP Geçişi	
	IP Ayırma	
	Başlangıç IP Adresi: 192.168.1. 100	
	Maksimum Kullanıcı Sayısı: 50	
	IP Adresi Aralığı: 192.168.1.100 to 149	
	İstemci Kira Süresi: 0 dakika (0 değeri bir gün demektir)	
	WINS: 0 . 0 . 0	Saat dilimini bu bölünden avarlavınız.
Zaman Ayarları		
Saat Dilimi	(GMT+02:00) Yunanistan, Ukrayna, Romanya, Türkiye 👻	Türkiye için GMT +02.00 olmalıdır. Hemen alt
	📝 Yaz saatini değişikliklerini otomatik olarak ayarla.	kisimda bulunan yaz saat uygulama kutucuğunu isaretlemevi unutmavınız
- Vouidae Bashd		
Yeniden Başlat	Son olarak "Avarları Kavdet" butonur	na basarak kablosuz ayarlarına gecebilirsiniz.
	Ayarları Kaydet Değişiklikleri İptal Et	

6- <u>Servis sağlayıcınızı verdiği kullanıcı adının sonuna sağlayıcının</u> <u>uzantısını yazmayı kesinlikle unutmayınız...</u> 7- Cihazınızın kablosuz ayarlarını yapabilmek için ana menüde "Kablosuz" butonuna tıklayınız. Aşağıda bulunan resimdeki gibi ayarları yapabilirsiniz.
Bilgisayarınızda 5 Ghz bandı yoksa o bandı göremezsiniz.
Her iki bant için Kablosuz Ağ Adını (SSID) yazarken aynı olmayacak şekilde bir isim vermeniz gerekmektedir. Sadece Türkçede olan harfler (ç,ö,ğ,ş gibi...) ve özel karakterler kullanılmamalıdır.
Şirfe yazarken en az 8 karakter olmalıdır ve sadece Türkçede olan harfler (ç,ö,ğ,ş gibi...) ve özel karakterler kullanılmamalıdır.

LINKSYS			Daine Bilaniteri Citationia: 1 0 00 (014)
			Linkeye VE200 VE200
Temel Kablosuz			
Ayarları	Ayarlar Hızlı Başlangıç	Kablosuz Güvenlik Depolama Erişim İlkesi	Uygulamalar Yönetim Durum ve Oyunlar
	Temel Kablosuz Ayarları	Konuk Erişimi 🔰 Kablosuz MAC Filtresi	
Yapılandırma Ekranı	Kablos	uz ayarlar için "El İle" kutucuğunu işarı	e <mark>t le vin</mark> Yardım
	🔘 El ile 🔘 Wi-Fi Korumalı	Kurulum™	
5 GHz Kablosuz Ayarları	Ağ Modu	Karma +	
	Güvenlik Modu	WPA2 Kisisel	5 Chr Bandu
	Parola	cepkce114i	5 GHZ Danui
	Kanal Genişliği	Otomatik (20 MHz veya 40 MHz veya 80 MHz) 👻	
	Standart Kanal	Otomatik 👻	
	SSID Yayını	💿 Etkin 💿 Devreden çıkarıldı	
2.4 GHZ Kabiosuz Ayarları	Ağ Modu	Karma 👻	
	Ağ Adı (SSID)	Linksys02792	2,4 Ghz Bandı
	Güvenlik Modu	WPA2 Kişisel 👻	
	Parola	cepkce114i	
	Kanal Genişilgi	Otomatik (20 MHZ Veya 40 MHZ) -	
	SSID Yavini	Etkin Devreden cikarildi	
	Son ola	rak ayarları kaydet butonuna tıklayınız	
		Ayarları Kaydet Değişiklikleri iptal Et	

"Ayarları Kaydet" butonuna tıklayınız. Birkaç dakika sonra internete giriş sağlayabilirsiniz.

<u>Kablosuz isim ve şifreyi değiştirdiyseniz tekrar bağlanmak için kendi belirlediğiniz isim ve şifre ile modeme</u> <u>bağlanabilirsiniz</u>

www.linksys.com/tr/

www.segment.com.tr