

**EVEREST**  
**SG-DSL2017**  
**ADSL**  
**MODEM**  
**KURULUMU**

**Router Giriş**

Kullanıcı Adı:

Şifre:

Kullanıcı Adı ve Şifre bölümlerine "admin" yazın ve Giriş butonuna basın.

← → ↻ 🏠 Güvenli değil | 192.168.1.1/index.htm

Di seçin: Türk

**Durum** **Sihirbaz** Kurulum Gelişmiş Servis Güvenlik Duvarı Bakım

**Sihirbaz Menüsüne Tıklayın**

**Hızlı Yapılandırma**  
Sihirbaz, bazı basit yapılandırmaları yapmanız için size adım adım yardımcı olacaktır.  
Adım 1: WAN Bağlantısı Ayarı  
Adım 2: LAN Bağlantısı Ayarı  
Adım 3: Ayarları Kaydet

Adım 1: WAN Bağlantısı Ayarı: **Hattınız ADSL ise ATM, VDSL ise PTM Bağlantı Tipini Seçiniz**

Channel Type: **ATM**

VPI/VCI: VPI: 8 (0-255) VCI: 35 (32-65535)

Encapsulation:  LLC/SNAP  VC-Mux  
 Köprü  
 IPoE

Bağlantı Modu:  PPPoE  
 PPPoA  
 1483 Routed

IP Protokolü: **IPv4**

802.1q:  Etkinleştir  Etkisiz Kıl

VLAN ID(1-4095):

PPP Ayarları: Kullanıcı Adı: **kullanici@ttnet** Şifre: **\*\*\*\*\***

Default Route:  Etkinleştir  Etkisiz Kıl

DNS Ayarları:  DNS'ye otomatik olarak erişin  
 DNS'yi el ile ayarlayın:

**Bir sonraki**

**ADSL kurulumunda bu bölümün ATM olarak seçili olması gerekmektedir.**

**Servis Sağlayıcınızın vermiş olduğu kullanıcı adı ve şifrenizi bu bölümlere yazın. Kullanıcı adınızın sonuna servis sağlayıcınızın uzantısını yazmayı unutmayın.  
Örn: kullanici@ttnet  
kullanici@superonline  
kullanici@dsmart  
kullanici@turk.net**

**Gerekli bölümleri doldurduktan sonra bu butona basın.**

### Hızlı Yapılandırma

Adım 2: Kablosuz Hızlı Ayarlar: Kablosuz ile ilgili temel ayarları lütfen yapılandırın.

WLAN:	<input checked="" type="radio"/> Etkinleştirin <input type="radio"/> Etkisiz kılın
Bant:	2.4 GHz (B+G+N) ▼
SSID:	Everest_SG_DSL2017
Şifreleme:	WPA2 Karışık ▼
WPA Kimlik Kanıtama Modu:	<input type="radio"/> Girişim (RADIUS) <input checked="" type="radio"/> Kişisel (Önceden Paylaşılmış Anahtar)
Önceden Paylaşılmış Anahtar Formatı:	Anahtar Parolası ▼
Önceden Paylaşılmış Anahtar:	kablosuzsifresi

NOT: Wi-Fi adı ve şifresi belirlenirken özel ve Türkçe karakter kullanılmaması gerekmektedir.  
Örn: /\*-+.,;:?)=)(+&...  
şçöğ...

SSID bölümünden modemizin Wi-Fi adını değiştirebilirsiniz.

Bu bölüme Wi-Fi şifrenizi oluşturun.

Önceki **Bir sonraki**

Gerekli bölümleri doldurduktan sonra bu butona basın.

> Sihirbaz  
> Sihirbaz

### Hızlı Yapılandırma

Adım 3:Ayarları Kaydet Hızlı yapılandırmadaki ayarları bitirmeniz gerekiyorsa, lütfen "Değişiklikleri Uygula"yı tıklayın. Aksi takdirde lütfen "İptal"ı ya da "Önceki"ni tıklayın.

Ayarlar aşağıdaki şekilde:	
VPI:	8
VCI:	35
Kapsülleme:	LLC/SNAP
Kanal Modu:	PPPoE
IP Protokol:	Ipv4
PPP Kullanıcı Adı:	kullanici@ttnet
PPP Şifre:	123456789
DNS Ayarları:	Otomatik DNS
WLAN :	Etkinleştir

Önceki **Değişiklikleri uygula** İptal et

Bu bölümde sadece Değişiklikleri Uygula butonuna basmanız yeterli olacaktır.Modeminizin kurulumu tamamlanmıştır.Bir kaç dakika içerisinde internetiniz gelecektir.