

EVEREST
SG-DSL2017
VDSL
MODEM
KURULUMU

Router Giriş

Kullanıcı Adı:

Şifre:

Kullanıcı Adı ve Şifre bölümlerine "admin" yazın ve Giriş butonuna basın.

> Sihirbaz

> Sihirbaz

Hızlı Yapılandırma

Sihirbaz, bazı basit yapılandırmaları yapmanız için size adım adım yardımcı olacaktır.

Adım 1: WAN Bağlantısı Ayan

Adım 2: WLAN Bağlantısı Ayan

Adım 3: Ayarları Kaydet

Adım 1: WAN Bağlantısı Ayan: **Hattınız ADSL ise ATM, VDSL ise PTM Bağlantı Tipini Seçiniz**

Channel Type:

Köprü

IPoE

PPPoE

PPPoA

1403 Routed

IP Protokolü:

802.1q: Etiketli Etiksiz Kıl

VLAN ID(1-4095):

PPP Ayarları: Kullanıcı Adı: Şifre:

Default Route: Etiketli Etiksiz Kıl

DNS Ayarları: DNS'ye otomatik olarak erişin

DNS'yi el ile ayarlayın.

VDSL mod kurulum için bu bölümün "PTM" olarak seçilmesi gerekmektedir.

Servis Sağlayıcınızın vermiş olduğu kullanıcı adı ve şifrenizi bu bölümlere yazın. Kullanıcı adınızın sonuna servis sağlayıcınızın uzantısını yazmayı unutmayın.

Örn: kullanici@ttnet
kullanici@superonline
kullanici@dsmart
kullanici@turk.net

Bir sonraki

Gerekli bölümleri doldurduktan sonra bu butona basın.

Hızlı Yapılandırma

Adım 2: Kablosuz Hızlı Ayarlar: Kablosuz ile ilgili temel ayarları lütfen yapılandırın.

WLAN:	<input checked="" type="radio"/> Etkinleştirin <input type="radio"/> Etkisiz kılın
Bant:	2.4 GHz (B+G+N)
SSID:	Everest_SG_DSL2017
Şifreleme:	WPA2 Karışık
WPA Kimlik Kanıtlama Modu:	<input type="radio"/> Girişim (RADIUS) <input checked="" type="radio"/> Kişisel (Önceden Paylaşılmış Anahtar)
Önceden Paylaşılmış Anahtar Formatı:	Anahtar Parolası
Önceden Paylaşılmış Anahtar:	kablosuzsifresi

NOT: Wi-Fi adı ve şifresi belirlenirken özel ve Türkçe karakter kullanılmaması gerekmektedir.
Örn: /*-+.,;:?)=(+&...
şçöüğ...

SSID bölümünden modemizin Wi-Fi adını değiştirebilirsiniz.

Bu bölüme Wi-Fi şifrenizi oluşturun.

Önceki Bir sonraki

Gerekli bölümleri doldurduktan sonra bu butona basın.

> Sihirbaz
> Sihirbaz

Hızlı Yapılandırma

Adım 3:Ayarları Kaydet Hızlı yapılandırmadaki ayarları bitirmeniz gerekiyorsa, lütfen "Değişiklikleri Uygula"yı tıklayın. Aksi takdirde lütfen "İptal"ı ya da "Önceki"ni tıklayın.

Ayarlar aşağıdaki şekilde:	
VPI:	8
VCI:	35
Kapsülleme:	LLC/SNAP
Kanal Modu:	PPPoE
IP Protokol:	Ipv4
PPP Kullanıcı Adı:	kullanici@ttnet
PPP Şifre:	123456789
DNS Ayarları:	Otomatik DNS
WLAN :	Etkinleştir

Önceki **Değişiklikleri uygula** İptal et

Bu bölümde sadece Değişiklikleri Uygula butonuna basmanız yeterli olacaktır.Modeminizin kurulumu tamamlanmıştır.Bir kaç dakika içerisinde internetiniz gelecektir.