



GEAR SHIFTER

HR-01



HR-01 Kullanım Kılavuzu

1. Genel Bakış

Bu ürün, oyun deneyiminizi geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır.

2. Fonksiyonel Özellikler

2.1. Vites kolunun işlevleri farklı direksiyon sistemlerine göre yapılandırılabilir.

2.2. 6 ileri vites ve aşağı bastırılarak etkinleştirilen geri vites (R) özelliğine sahiptir.

2.3. Vites kolunu bilgisayara bağlamak için 5P5C USB-A - Type-C kablosunu bilgisayarın USB portuna takın.

2.4. Bilgisayara bağlandıktan sonra kırmızı LED yanar ve vites kolu kullanıma hazır hale gelir. DINPUT standardını destekleyen oyunlarda direksiyon ve vites kolu iki ayrı giriş cihazı olarak algılanır. Daha sonra vites kolu, oyunun kontrol ayarlarından yapılandırılarak kullanılabilir.

2.5. Özel el freni (Handbrake) tuşu ve ayrı Vites Yükseltme / Vites Düşürme fonksiyon tuşları bulunmaktadır.

3. Ürüne Genel Bakış

HR-01 Vites Kolu



4. Bilgisayara Bağlantı Yöntemi

4.1. 5P5C USB-A - Type-C bağlantı kablosunu bilgisayarın USB 2.0 / USB 3.0 portuna bağlayın. Test akımı 20 mA'dir.

4.2. Bilgisayara bağlandıktan sonra kırmızı LED yanar ve ürün kullanıma hazır hale gelir. Oyun Denetleyicileri (Game Controllers) ayarlarını açın ve "Fonksiyon Testi"

sekmesine gidin.

4.3. Vites kolunu tüm vites konumlarına (1-6 ve R) getirin ve ek fonksiyon tuşlarına (Vites Yukarı/Aşağı ve El Freni) basın. Her girişe karşılık gelen gösterge doğru şekilde yanmalıdır. Göstergenin yanmaması veya birden fazla göstergenin aynı anda yanması gibi durumlar kabul edilemez.

4.4. Vites kolu bilgisayara bağlandıktan sonra kırmızı LED sürekli yanık kalır. DINPUT modunda direksiyon ve vites kolu iki ayrı cihaz olarak algılanır. Vites kolunun işlevleri oyunun kontrol ayarlarından atanarak kullanılabilir.

5. Bilgisayarda Test ve Kullanım Yöntemleri (Direksiyona Takılıyken)

5.1. Birlikte verilen 5P5C USB Type-C - Type-C kablosunu kullanarak vites kolunu direksiyon tabanındaki Type-C portuna bağlayın. Ardından Direct Drive direksiyonunuzun ana USB kablosunu bilgisayarın USB portuna bağlayın.

5.2. Bağlantı tamamlandıktan sonra kırmızı LED sürekli yanar ve vites kolu kullanıma hazır hale gelir.

5.3. Bilgisayarı açın ve Oyun Denetleyicileri içerisindeki Fonksiyon Testi ekranını açın. Vites kolunu tüm vites konumlarına (1-6 ve R) getirin ve ek fonksiyon tuşlarına (Vites Yukarı/Aşağı ve El Freni) basarak test edin. Her girişe ait gösterge doğru şekilde yanmalıdır. Göstergenin yanmaması veya birden fazla göstergenin aynı anda yanması gibi arızalar kabul edilmez.

5.4. Test Arayüzü Değerleri

Yazılım arayüzünde yapılan testlerde her vites konumu aşağıdaki dijital çıkış değerlerine karşılık gelir:

Vites 1: 17

Vites 2: 18

Vites 3: 19

Vites 4: 20

Vites 5: 21

Vites 6: 22

Geri Vites (R): 23

Sol Vites Aşağı/Yukarı Tuşu: 24

Sağ El Freni Tuşu: 16

5.5. Bu HR-01 vites kolu, DP1Y Direksiyon Sistemi veya diğer Direct Drive direksiyonlarla eşleştirildiğinde PC, PS4 ve Xbox yarış oyunlarında kullanılabilir.

6. Sorun Giderme

6.1. Cihaz tepki vermiyorsa USB konnektörünün veya RJ45 bağlantısının gevşemediğini kontrol edin.

6.2. Kabloları yeniden bağlamak sorunu çözmezse bilgisayarınızı yeniden başlatın.

7. Güvenlik Uyarıları

7.1. Ürünü güçlü titreşimlere maruz bırakmayın. Vites kolunu sökmeyin, değiştirmeyin veya kendi başınıza onarmaya çalışmayın.

7.2. Ürünü nemli, yüksek sıcaklıklı veya yağlı/dumanlı ortamlarda saklamayın.

7.3. Su veya başka sıvıların vites kolunun içine girmesini önleyin. Aksi halde ürünün işlevselliği olumsuz etkilenebilir.

7.4. Çocuklar bu ürünü yetişkin gözetiminde kullanmalıdır.

7.5. Kaliteyle ilgili sorunlar veya ürün önerileri için satıcınız ya da satış sonrası destek ekibiyle iletişime geçin.

Teknik Özellikler

- 6+R Manuel Vites Sistemi
- Aşağı Bastırılabilir Geri Vites
- Dahili Handbrake Tuşu
- Vites Yükseltme / Düşürme Butonları
- DINPUT Desteği
- USB Tak-Çalıştır Bağlantı
- Direct Drive Direksiyonlarla Uyumlu
- PC / PS4 / Xbox Desteği

HR-01 User Manual

1. Overview

The HR-01 shifter is designed to enhance your gaming experience.

2. Functional Features

2.1. The shifter can be configured to work with different steering wheel systems.

2.2. It features six forward gears and a push-down reverse (R) gear.

2.3. Connect the shifter to your PC by plugging the 5P5C USB-A to Type-C cable into a USB port on the computer.

2.4. After connecting to the PC, the red LED will light up and the shifter will be ready for use. In games that support the DINPUT standard, the steering wheel and shifter are recognized as two separate input devices. The shifter can then be configured and used within the game's control settings.

2.5. It includes a dedicated Handbrake button and separate Gear Up / Gear Down function buttons.

3. Product Overview

HR-01 Shifter



4. PC Connection Method

4.1. Connect the 5P5C USB-A to Type-C cable to a USB 2.0 / USB 3.0 port on the PC. The testing current is 20 mA.

4.2. After connecting to the PC, the red LED will light up and the device will be ready for use. Open the Game Controllers settings and navigate to the "Function Test" tab.

4.3. Move the shifter through each gear position (1-6 and R), and press the two additional buttons (Gear Up/Down and Handbrake). The corresponding indicator for each input must light up correctly. Any malfunction, such as failure to illuminate or multiple indicators lighting simultaneously, is not acceptable.

4.4. The red LED will stay on after the shifter is connected to the PC. In DINPUT mode, the steering wheel and shifter are recognized as two separate devices. The shifter functions can then be assigned within the game's control settings.

5. PC Testing and Usage Methods (When Mounted to Steering Wheel)

5.1. Use the provided 5P5C USB Type-C to Type-C cable to connect the shifter to the Type-C port on the steering wheel base. Then, connect the main USB cable from your Direct Drive steering wheel to a USB port on your PC.

5.2. The red LED will stay on after connection and the shifter is ready for use.

5.3. Turn on the PC and open Game Controllers to the Function Test screen. Move the shifter through each gear position (1-6 and R), and press the two additional buttons (Gear Up/Down and Handbrake) for testing. The corresponding indicator for each input must light up correctly. Any malfunction, such as failure to illuminate or multiple indicators lighting at once, is not acceptable.

5.4. Test Interface Values

When tested in the software interface, each gear position corresponds to the following digital output values:

Gear 1: 17

Gear 2: 18

Gear 3: 19

Gear 4: 20

Gear 5: 21

Gear 6: 22

Reverse (R): 23

Gear Down / Up Left Button: 24

Handbrake Right Button: 16

5.5. This HR-01 shifter can be used in racing games on PC, PS4, and Xbox when paired with the DP1Y Steering Wheel or other Direct Drive wheels.

6. Troubleshooting

- 6.1. If there is no response, please check whether the USB connector or RJ45 connector has become loose.
- 6.2. If reconnecting the cables does not resolve the issue, restart your PC system.

7. Precautions

- 7.1. Avoid strong vibrations. Do not disassemble, modify, or attempt to repair the shifter by yourself.
- 7.2. Avoid storing the product in damp, high-temperature, oily, or smoky environments.
- 7.3. Prevent water or any other liquid from entering the inside of the shifter, as this may impair its functionality.
- 7.4. Children must use this product under adult supervision.
- 7.5. For quality-related issues or product suggestions, please contact your retailer or after-sales service personnel.

Technical Specifications

- 6+R Manual Gear System
- Push-Down Reverse Gear
- Built-in Handbrake Button
- Gear Up / Down Buttons
- DINPUT Support
- USB Plug-and-Play Connection
- Compatible with Direct Drive Steering Wheels
- PC / PS4 / Xbox Support

Kullanıcının Dikkatine

- 1-) Ürünün garanti süresi içerisinde orijinal ambalajı ve satın alış faturasının kesinlikle bulundurulması gerekmektedir.
- 2-) Ürün üzerindeki etiketleri ve S/N ibareli barkodu kaybetmeyiniz, yırtmayınız, çıkarmayınız, karalamayınız. Seri Numarası okunmayan ürünler GARANTİ DIŞI' dır.
- 3-) Ürünü düşürmeyiniz, çarpmayınız, su ile temas ettirmeyiniz; üzerine ağır cisimler yerleştirmeyiniz; uzak tutunuz; nem, toz, vb. ortamlardan koruyunuz. Fiziksel hasarlı ürünler ile cihazın çalıştığı ortamın tozlu, nemli ve sıcak olması nedeniyle oluşan arızalar GARANTİ DIŞI sayılmaktadır.
- 4-) Bu garanti belgesi sadece üzerinde yazan ürün modeli için geçerlidir.
- 5-) Voltaj değişimlerinden, elektrik tesisatından veya topraklamadan kaynaklanan arızalar GARANTİ DIŞI' dır.
- 6-) Yetkili servis elemanlarından başka kişi ya da kurumlarca ürüne yapılacak fiziksel müdahale ürünün garantisini sonlandırır.
- 7-) Ürünle ilgili bir sorun olduğunda satın aldığınız bayii aracılığıyla teknik servisimize gönderebilirsiniz.
- 8-) Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız

Hasar Teknik Desteği

Garanti kapsamındaki ürünün yetkili servisin dışındaki herhangi bir teknik servis yerinde ya da kendiniz tarafından ürüne yapılacak fiziksel müdahale ürünün garantisini sonlandırır.

Aşağıdaki şartlardan biri veya hepsi olması durumunda yetkili teknik servisimizden hizmet alınız. Ama öncesinde ürünü güç kablolarından ve bağlantı kablolarından çıkarınız.

1. Sıvı dökülüp yada içine obje kaçtığına ,
2. Suya maruz kaldığına ,
3. Çalıştırma talimatları uygulandığı halde çalışmadığına yada performansında beklenmedik bir değişiklik görüldüğünde,
4. Ürünün düşürülmüş yada zarar görmüş olduğu durumunda

Kullanım Hatalarına İlişkin Örnekler

1. Ürünün kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde kullanılmamasından kaynaklanan

hatalar.

2. Ürün sıcak ve aşırı nemli ortamlarda çalıştırıldığı zaman kısa devre yapabilir.
3. Ürün kutusu içinde üretici firma tarafından verilen bağlantı kabloları dışında ek bağlantı kabloları kullanmak.
4. Kullanıcı yada yetkili olmayan servisler tarafından yapılan müdahaleler veya parça eklenip yada çıkarılması.
5. Cihazlara dışarıdan yapılan fiziksel darbeler ve kırılma gibi hasarlar.
6. Cihazın seri numarasının tahrip edilmesi yada sökülmesi.
7. Orijinal yedek parça yada sarf malzemesi kullanılmamasından meydana gelen arızalar.
8. Yangın , yıldırım , sel , su basması , deprem gibi doğal afetlerden oluşan hasarlarda.

Periyodik bakım gerektiren durumlar

Ürün kullanım kılavuzunda belirtilen durumlara dikkat edildiği müddetçe bakım gerektirmemektedir. Ürün ancak normal dışı bir çalışma gösterdiğinde veya hiç çalışmadığında yetkili servisler tarafından yapılacaktır.

Bakım, onarım ve kullanmada uyulması gereken kurallar

1. Tozlu ortamlarda tozlanmasını engelleyecek örtü kullanınız
2. Alt tarafta bulunan vidaları sökmeyiniz
3. Tuşlara sert basmayınız
4. Üzerine sıvı türü nevi ürünleri dökmeyiniz
5. Üzerine ağır malzeme bırakmayınız

Taşıma sırasında dikkat edilecek hususlar

Cihazı dikkatlice kutusundan çıkarın ve tüm aksesuarları kaybolmamaları için kutunun içinde muhafaza edin.Cihazı nakliye hasarı olasılığına karşı kontrol edin.Eğer cihazınız hasarlıysa ve çalışmıyorsa derhal satın aldığınız yeri bilgilendirin.Eğer cihaz doğrudan size gönderildiyse , gecikmeden Gönderen firmaya bilgi verin. Yalnızca alıcı (cihazı alan müşteri veya firma) nakliyat zararı için hak talep edebilir. Cihazı ileride taşıma olasılığına karşı orijinal kutuyu ve paket materyallerini saklayın.

1. Ateş ve darbelerden koruyunuz, ıslak ve rutubete maruz bırakmayınız.
2. Yüksek dereceli sıcaklıklardan uzak tutunuz
3. Ürün kutusunun orijinal kutusu içerisinde yada koruyucu köpük maddelerle taşınmalıdır.

Güvenlik Talimatları

Talimatları oku: Ürün çalıştırılmadan önce tüm güvenlik uyarıları ve kullanım talimatları okunmalıdır.

Temizleme: Temizlemeden önce ürünün PC bağlantısından çıkartılmalıdır. Sıvı temizleme malzemeleri kullanmayınız. Temizlik için nemli bez kullanınız.

Yerleştirme: Başka bir objenin üstüne yada sabit olmayan bir masanın üstüne ürünleri koymayınız. Ürün düşebilir, zarar görebilir.

Sıvı ve nem: Ürünü suya yakın yerlerde kullanmayınız.

Isı: Direkt güneş ışığında maruz bırakmayınız

Objeye ve sıvı girişi: Ürün içine obje sokmayınız. Ürün üzerine sıvı dökmeyiniz.

Hizmet: Ürünün kapaklarını açarak tamir etmeye çalışmayınız. Yetkili servisin müdahalesini bekleyiniz.

Parçaların değiştirilmesi: Parçaların değiştirilmesi yetkili servisler tarafından yapılır. Tarafınızca yapacağınız değiştirilmiş parçalar ürüne hasar verebilir.

Not: Kullanım ömrü 7 yıldır.

ÜRETİCİ:

Shenzhen Suntek Technology Co.,Ltd

ADRES: Flat/Rm 1701 17/F , Henan Building. NO. 90, Jafee Road, Wanchai, China

İthalatçı Firma/ Yetkili servis istasyonu/Yetkili Temsilci Firma

Segment Bilgisayar Dış Tic. A.Ş.

Firmanın Adresi: Deliklikaya Mah. Fersah Cad. No:136 Arnavutköy/İstanbul/ Turkey

Tel: . 444 7 899

E-mail: destek@segment.com.tr

Web: www.segment.com.tr

Menşei: Made in P.R.C.(Çinde Üretilmiştir.)

GARANTİ BELGESİ

WARRANTY CARD

İKİ YIL SÜREYLE FİRMA GARANTİSİNDEDİR.

Manufacturer/Üretici Firma: Shenzhen Suntek Technology Co.,Ltd

Address: Flat/rm 1701 17/f, Henan Building. No. 90 Jafee Road, wanchai, China

İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA

Segment Bilgisayar Dış Ticaret A.Ş.

Firmanın Adresi: Deliklikaya Mah. Fersah Cad. No:136 Arnavutköy/İstanbul/ Turkey

Tel: . 444 7 899

E-mail: destek@segment.com.tr

Web: www.segment.com.tr

İmza ve Kaşesi :

segment

SEGMENT BİLGİSAYAR DIŞ TİC A.Ş

Deliklikaya Mah. Fersah Cad. No:136 İç Kapı No:1

Arnavutköy/İSTANBUL - T.C. 34399 - Fax: 0212 401 37 27

V.N.: 7580670001 - V.D.: Büyükdere V.D.

MALIN;

CİNSİ : GEAR SHIFTER

MARKASI : RAMPAGE

MODELİ : HR-01

BANDROL ve SERİ NO :

TESLİM TARİHİ ve YERİ :

AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 İş Günü

GARANTİ : 2 Yıl

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :

ADRESİ :

TEL-FAKS :

FATURA TARİHİ ve NO :

TARİH-İMZA-KAŞE :

GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve ...2.....yıldır.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması

Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, Haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilden sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilden sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren Başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.



Üretici/Manufacturer: Shenzhen Suntek Technology Co.,Ltd

ADRES: Flat/Rm 1701 17/F , Henan Building, NO. 90, Jafee Road,Wanchai, China

İthalatçı/Importer: Segment Bilgisayar Dış Tic. A.Ş.

Adres: Deliklikaya Mah, Fersah Cad, No:136 Arnavutköy/İstanbul/ Turkey /Tel: . 444 7 899

Made in P.R.C.

