

**EVEREST**

**EWR-F303**

**REPEATER**

**MOD**

**KURULUMU**

**EVEREST**

Türkçe

Şifre bölümüne "admin" yazın ve  
Kullanıcı Girişi butonuna basın.

**Kullanıcı Girişi**

Şifrenizi mi unuttunuz?»



Bu sayfada ayarları tamamladıktan sonra internetin keyfini sürebilirsiniz.

**İpucu:** WAN portu bağlantısız! Lütfen internet kablosunu buraya bağlayın.



Bağlantı Türü

PPPoE  Dinamik IP  Statik IP

İnternete herhangi bir ağa da statik IP bilgisi olmaksızın otomatik olarak bağlanabiliyorsanız Dinamik IP'yi seçin.



Kablosuz Ayarları

WiFi Adı

Everest\_7EA720

WiFi Şifresi

\*\*\*\*\*

Tamam

Dinamik IP seçeneğini işaretleyin.

Wi-Fi isim ve şifrenizi belirleyip

Tamam butonuna basın.

NOT: Wi-Fi isim ve şifreniz de özel ve Türkçe karakter kullanmayın.

← → ↻ 192.168.0.1/index.html

EVEREST Çıkış Türkçe

Bir önce ki adımdan sonra bu sayfaya geçiş sağlanmamış ise sayfayı yenilemeniz gerekmektedir.

1 Kablosuz Köprüleme menüsüne basın.

2 Devre dışı bırak WISP Evrensel Yineleyici AP Modu

Bu bölümden WISP veya Evrensel Yineleyici modunu seçin.

WiFi Şifresi Segment2003

Bağlantı Durumu Bağlantıyı Kes

Bir WiFi Şebekesi Seçin...

Seç	WiFi Adı	MAC Adresi	Kanal	Güvenlik Modu	Sinyal Gücü
<input type="radio"/>	Everest_SG_DSL2017	4C:6E:6E:9B:E3:A0	11	WPAWPA2/AESTKIP	100%
<input type="radio"/>	SLink	58:8B:F3:34:E0:68	3	WPAWPA2/AESTKIP	92%
<input checked="" type="radio"/>	Segment	4A:D9:E7:A5:11:C7	11	WPA2/AES	88%
<input type="radio"/>	Segment	4A:D9:E7:A5:10:DA	6	WPA2/AES	64%
<input type="radio"/>	TTNET_ZyXEL_33X4	5C:F4:AB:DD:33:C5	1	WPAWPA2/AESTKIP	32%
<input type="radio"/>	Segment	4A:D9:E7:A5:10:DD	1	WPA2/AES	32%
<input type="radio"/>	kopinet	80:3F:5D:E6:C1:7C	4	WPA2/AES	12%

3

Tamam İptal

Bu bölümden bağlanmak istediğiniz ağı işaretleyin ve üst bölümdeki Wi-Fi Şifresi bölümüne seçtiğiniz ağın Wi-Fi şifresini yazın. Daha sonra sayfanın altında bulunan Tamam butonuna basın.

Durum

İnternet Ayarları

Kablosuz Ayarları

Bant Genişliği Kontrolü

Kablosuz Köprüleme

Ebeveyn Kontrolleri

Gelişmiş

Yönetim

Devre dışı bırak WISP Evrensel Yineleyici AP Modu

Baz İstasyonu WiFi Adı Segment

Yeniden Başlat

Evrensel Yineleyici modunu etkinleştirdiğinizde yönlendirici yeniden başlar. Yönlendiricinin yeniden başlama süreci bittiğinde internet ararımına giriş yapmak için everestwifi.com adresini ziyaret edin.

Tamam

İptal

Kanal Güvenlik Modu Sinyal Gücü

11 WPAWPA2/AESTKIP 100%

3 WPAWPA2/AESTKIP 92%

11 WPA2/AES 88%

6 WPA2/AES 64%

Bu sayfada ise Tamam butonuna basmamız kurulumu tamamlayacaktır. 1-2 dakika içerisinde internet sağlıklı bir şekilde aktarılıyor olacaktır.