

**LINKSYS**

**RE6300**

**RE6400**

**RE6700**

**MODELLERİ İÇİN  
REPEATER MOD  
KURULUMU**

← → ↻ 192.168.1.1/welcome.shtml?lang=TR

LINKSYS

Çift Bant Kablosuz Menzil Geniřletici

## RE6700 kurulumuna hoş geldiniz



Bir internet sayfası açın ve adres satırına 192.168.1.1 yazıp "Enter"e basın. Açılan arayüz sayfasında "Başlangıç" butonuna basın.

Başlangıç

Türk

Ele Kurulum

## Lisans Sözleşmesi

Lütfen bu yazılıma dair Lisans Şartlarını okuyun ve kabul edin.

### LINKSYS ÜRÜNLERİ

#### SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

LÜTFEN, BU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİNİ (BU "SÖZLEŞME") DİKKATLE İNCELEYİN. YAZILIMIN İLK DEFA YÜKLENMESİ SİRASINDA, KABULÜNÜZÜ ONAYLAMAK AMACIYLA, KUTUNUN İŞARETLENMESİ VEYA DÜĞMENİN TIKLATILMASI, BU SÖZLEŞMENİN TÜM ŞARTLARINI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELİR. BU ŞARTLARIN TÜMÜNÜ KABUL ETMİYORSANIZ, KUTUYU İŞARETLEMİYİN VEYA DÜĞMEYİ TIKLATMAYIN VE YAZILIMI KULLANMAYIN. BU SÖZLEŞMENİN ŞARTLARINI KABUL ETMİYORSANIZ VE YETKİLİ BİR SATICIDAN YAZILIMI İÇEREN BİR ÜRÜN SATIN ALDIYSANIZ, GEÇERLİ İADE POLİTİKASI KAPSAMINDA YAPILACAK GERİ ÖDEME İÇİN, SATIN ALMA BELGESİYLE BİRLİKTE ÜRÜNÜ İADE EDEBİLİRSİNİZ.

Bu ürün; Belkin International, Inc.'in tamamı kendisine veya alt kuruluşlarından veya iřtiraklerinden birine ("Linksys", "bize" veya "biz") ve Linksys tedarikçilerine ait bir alt kuruluşu olan Linksys LLC tarafından adınıza lisanslanmış bir yazılım olabilir veya yazılım icerebilir. Bu Sözleşme açık kaynak topluluğundan ("Yazılım") edinilmiş teknolojiler hariç.

#### Auto Update (Otomatik Güncelleřtirme)

İyileřtirmeler mevcut olduğunda erim geniřleticinizin kendini güncelleřtirmesine izin verin.  
Güncelleřtirmeler geze yapacaktır.

Kabul ediyorum

"Kabul ediyorum" butonuna basın.

## Kablosuz ađınızı seřin.

Çift bant bir ađı geniřletiyorsanız, her iki bantı da gördüğünüzden emin olun.



Bađlanmak istediđiniz ađı seřin.

SLink	2.4 GHz	Wi-Fi	Lock
Segment	2.4 GHz	Wi-Fi	Lock
WLAN	2.4 GHz	Wi-Fi	Lock
DIRECT-VLYESIMARSLANmsQE	2.4 GHz	Wi-Fi	Lock
asse	2.4 GHz	Wi-Fi	Lock
SUPERONLINE-WIFI_2280	2.4 GHz	Wi-Fi	Lock
Karakartal	2.4 GHz	Wi-Fi	Lock
Ađlar aranıyor...			
Ađ adını elle girin...			

► Ađımı görmüyorum

► Ađımda yalnızca tek bir bant görüyorum.

## Tamamen Doğru.



## Segment için şifrenizi girin.

Şifreler büyük/küçük harfe duyarlıdır.

Ağ Parolasını Girin

Seçtiğiniz ağın WiFi şifresini yazın ve "İleri" butonuna basın.

Baska bir ağ seçin

İleri

## 5 GHz kablosuz ađınızı seřin.

"İkinci bir ađa ihtiyacım yok"  
seřeneđini seřin.

Ađlar aranıyor...

İkinci bir ađa ihtiyacım yok...

Ađ adını elle girin...

▶ Ađımı görmüyorum

▶ Sinyal gücüm düşük

## Geniřletilmiş kablosuz ađınız.

Geniřletilmiş ađınızı ana ađınızdan ayırmak için ađınızın adına "Ext" eklenir. Erim geniřleticinizin eřsiz bir ađ adına sahip olması önerilir.

### 2.4 GHz geniřletilmiş ađ

Ađ adı:

Güvenlik modu:

Parola:

"İleri" butonuna basın.



İleri

## Güvenli hale getirin

Enim genişleticinizin ayarlarını değiştirmek veya görüntülemek için bir yönetici şifresine sahip olmalısınız. Güvenli ve hatırlayabileceğiniz bir parola oluşturun.

Bir admin parolası oluşturun:

admin

Admin parolasını tekrar girin:

admin

Bir parola ipucunu ekleyin (isteğe bağlı):

ör. En sevdiğim kitap + yıl dönümü

Kaydet

Kullanıcı arayüz parolası oluşturup "Kaydet" butonuna basın.

Not: Standart parola "admin" olduğu için "admin" olarak giriş yapılmıştır.



## Geniřleticiniz kuruldu.

Wi-Fi cihazlarınızı biraz önce oluřturduđunuz geniřletilmiş ađa bađlayın.

### 2.4 GHz

Geniřletilmiş Ađ Adı  
Segment\_Ext

Geniřletilmiş Ađ Parolası  
12345678

Cihazınızın kurulum iřlemi tamamlanmıřtır.

## Geniřleticinizi yönetin.

Geniřleticinin ayarlarını görüntölemek veya deđiřtirmek için bilgisayarınız dođrudan Segment\_Ext ađına bađlandıđında <http://extender.linksys.com> adresini ziyaret edin.

Admin parolası  
admin

Bunu yazdırın

Enim geniřleticinizi dosya dolabı gibi büyük metal nesnelere uzak tutarsanız en yüksek sinyal gücünü elde edersiniz.

Bu pencereyi kapatabilirsiniz.