

LINKSYS

WAP750AC

REPEATER MOD

KURULUM

DÖKÜMANI

192.168.1.1/bs/welcome.shtml?lang=TR

LINKSYS

Çift Bant Kablosuz Erişim Noktası

WAP750AC Erişim Noktası Kurulumuna Hoş Geldiniz



- Son Kullanıcı Lisans Anlaşması'nı kabul ediyorum
- Otomatik Yazılım Güncellemeleri (önerilen)

Kurmaya Başla

Türk

[Ekle Kurulum](#)

© 2015 Belkin International, Inc. ve/veya bağlı şirketleri. Her hakkı saklıdır.

Bir internet sayfası açıp adres satırına 192.168.1.1 yazıp Enter'a basın ve daha sonra açılan arayüz sayfasında "Kurmaya Başla" butonuna basın.

Erişim noktanızı güvenceye alın.

Bu aygıtla beraber bir varsayılan parola verilmiştir. Daha güvenli ve hatırlanabilir yapmak için bunu hemen şimdi değiştirin. Bu parolayı menzili genişletici ayarlarını görüntülemek ve değiştirmek için kullanacaksınız.

Bir admin parolası oluşturun:

admin

Admin parolasını tekrar girin:

admin

Bir parola ipucu ekleyin (isteğe bağlı):

ör. En sevdiğim kitap + yıl dönümü

Kaydet

Bu bölümde cihaz arayüzü için parola belirlememiz gerekir. Standartı "admin" olduğu için "admin" yazıp "Kaydet" butonuna basın.

Erişim noktanızı nasıl kullanmak istiyorsunuz?

Kablolu menzil genişletici olarak (Erişim Noktası) ▾

Daha iyi Wi-Fi hızları için Wi-Fi kapsamının zayıf olduğu alanlarda yönlendiricinizden genişleticiye giden bir ethernet kablosu takın.



İleri

Kablosuz menzil genişletici olarak ▾

Herhangi bir kablo kullanmadan Wi-Fi sinyalinizin kapsamını genişletin. Bu dağınıklığı azaltır ancak size optimum Wi-Fi hızını sağlamaz.



İleri

Bu sayfada "Kablosuz menzil genişletici olarak" kısmına basın ve alta açılan sayfada "İleri" butonuna basın.

Kablosuz ağını seçin.

Çift bant bir ağı genişletiyorsanız, her iki bandı da gördüğünüzden emin olun.

Bu bölümden
bağlanacağınız ağı seçin

Segment	2.4 GHz	📶	🔒
WLAN	2.4 GHz	📶	🔒
SLink	2.4 GHz	📶	🔒
DIRECT- VLYESIMARSLANmsQE	2.4 GHz	📶	🔒
TurkTelekom_T7DED	2.4 GHz	📶	🔒
Daha fazla ağı ara			
Ağı adını elle girin			

▶ Ağı görmüyorum

▶ Ağımda yalnızca tek bir bant görüyorum.

▶ Sinyal gücüm düşük 📶

Segment için şifrenizi girin.

Şifreler büyük/küçük harfe duyarlıdır.

Seçtiğiniz ağın Wi-Fi şifresini yazın ve "İleri" butonuna basın.

Ağ Parolasını Girin

[Baska bir ağ seçin](#)

İleri

5 GHz kablosuz ađınızı seçin.

Modeminizde 5Ghz desteđi yok ise veya kullanmak istemiyor iseniz "ikinci bir ađa ihtiyacım yok" bölümüne basın.

Ađlar aranıyor

İkinci bir ađa ihtiyacım yok...

Ađ adını elle girin

▶ Ađımı görmüyorum

▶ Sinyal gücüm düşük

Genişletilmiş kablosuz ağıınız.

Genişletilmiş ağıınızı ana ağıınızdan ayırmak için ağıınızın adına "Ext" eklenir. Erim genişleticinizin eşsiz bir ağı adına sahip olması önerilir.

2.4 GHz genişletilmiş ağı

Ağı adı:

Güvenlik modu:

Parola:


5 GHz genişletilmiş ağı

İleri butonuna basın.




Tamamen Doğru.

SpotFinder nokta bulucu teknolojimiz menzili genişleticinizi maksimum kapsama için ideal konuma yerleştirdiğinizde bunu gösterecektir.



İleri butonuna basın.



Genişleticiniz kuruldu.

Ağınıza bağlı olduğunuzdan emin olun.

2.4 GHz

Genişletilmiş Ağ Adı
Segment_Ext

Genişletilmiş Ağ Parolası
.....

Cihazın kurulumu tamamlanmıştır.
Kısa süre içinde internet iletimi
sağlıklı bir şekilde başlatılmış olacaktır.

Genişleticinizi yönetin.

Genişleticinin ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için bilgisayarınız doğrudan Segment_Ext ağına bağlı olduğunda <http://ap.linksys.com> adresini ziyaret edin.

Admin parolası
admin

Bunu yazdırın

Erim genişleticinizi dosya dolabı gibi büyük metal nesnelere uzak tutarsanız en yüksek sinyal gücünü elde edersiniz.