

Linksys X1000 Kolay Kurulum


S 1

Ürünün kablolarının takılı olmasına dikkat edin


İnternet Explorer sayfası açınız adres kısmına 192.168.1.1 yazınız



Açılan sayfada işaretli yeri tıklayınız



Resimdeki kutuyu işaretleyip sürdür kısmına tıklayınız



Modem Sizden kullanıcı Adı Ve Şifre isteyecek

Kullanıcı Adı : admin

Kullanıcı Şifre : admin

Kimlik Doğrulaması Gerekliyor

http://192.168.1.1 sunucusu bir kullanıcı adı ve şifre gerektiriyor. Sunucudan gelen bilgi: DSL Router.

Kullanıcı Adı: admin **admin**

Şifre: **admin**

Açılan sayfada aşağıdaki ayarları yapınız

Ayarlar-Temel Ayarlar

İnternet bağlantı türü : RFC 2516 PPPOE

VPI:8 - VCI:35 Bazı ürünlerde bu karşınıza çıkmayabilir güncellenmiş olarak geliyor

Bazı modeller

Kullanıcı Adı: Türk Telekom yada internet sağlayıcınızın verdiği (dsmart-smileadsl) Sonunda mutlaka

@ttnet yada @smileadsl.net - @dsmart internet sağlayıcınızın ismi yazması gerekiyor

Sonra en alta bulunan ayarları kaydedin kısmına tıklayınız

CISCO Ürün Bilgileri Sürümü: v1.0.00

Linksys X3500 X3500

Ayarlar | **Ayarlar** | Kablosuz | Güvenlik | Depolama | Erişim İlkesi | Uygulamalar & Oyunlar | Yönetim | Durum

Temel Ayarlar | IPv6 Ayarları | DDNS | MAC Adresi Kopyalama | Gelişmiş Yönlendirme

Dil: Türkçe

İnternet Ayarları

İnternet Bağlantı Türü: **RFC 2516 PPPOE** **PPPoE kısmını seçin**

Otomatik ADSL Ethernet

Çoğullama: LLC VC

QoS Türü: UBR

PCR: 4000 cps

SCR: 4000 cps

Sanal Devre: 8 VPI (Aralık 0-255) **VPI:8 VCI:35 olarak yazınız**

35 VCI (Aralık 0-65535)

DSL Modülasyonu: Çoklu Mod

Kullanıcı Adı: 5 **kullaniciadi@ttnet** **Kullanıcı adınızın sonunda mutlaka @ttnet yada bağlı olduğunuz internet sağlayıcınızın ismi olması gerekiyor. Kullanıcı adı internet sağlayıcınız tarafından verilir.**

Parola: **Parola olarakta size internet sağlayıcınız tarafından verilen şifreyi yazın**

Hizmet Adı (isteğe bağlı):

Gerektiğinde Bağlan - Maks. Boşta Kalma Süresi: 15 Dakika

Bağlı Kal - Tekrar Çevirme Süresi: 30 Saniye

Kablosuz ayarları için Kablosuz-Temel kablosuz ayarları – El ile olan kutucuğu işaretleyiniz

Kablosuz X1000 X1000

Kablosuz

Ayarlar **Kablosuz** Güvenlik Erişim İlkesi Uygulamalar & Oyunlar Yönetim Durum

Temel Kablosuz Ayarları | Kablosuz Güvenliği | Konuk Erişimi | Kablosuz MAC Filtresi

Wi-Fi Korumalı Kurulum

El ile Wi-Fi Korumalı Kurulum™

WPS: Etkin Devreden çıkarıldı

El ile olan kısmı seçiniz

Yardım...

Wi-Fi Korumalı Kurulum™

Her Wi-Fi Korumalı Kurulum™ destekli aygıt için aşağıdakilerden birini kullanın:

- İstemci aygıtınızın bir Wi-Fi Korumalı Kurulum™ düğmesi varsa, bu düğmeye basın veya tıklayın ve ardından sağdaki düğmeyi tıklayın.

VEYA

- İstemci aygıtınızın bir Wi-Fi Korumalı Kurulum™ numarası varsa, o numarayı buraya girin ve ardından bu düğmeyi tıklayın:

VEYA

- İstemciniz Router'in PIN numarasını istiyorsa, bu numarayı **25440331** istemci aygıtınıza girin.

Ağ Adı (SSID): **Cisco08708**

Güvenlik: **Devreden çıkarıldı**

Ayarlarınız kaydediliyor sayfasından sonra

Ayarlarınız başarıyla kaydedildi.

Birkaç saniye sonra bir önceki sayfaya geri döneceksiniz.

Tekrardan Kablosuz –Kablosuz ayarları buradan işaretli yere modeminize kablosuz bir isim belirleyiniz ayarları kaydedin

Kablosuz

Ayarlar **Kablosuz** Güvenlik Erişim İlkesi Uygulamalar & Oyunlar Yönetim Durum

Temel Kablosuz Ayarları | Kablosuz Güvenliği | Konuk Erişimi | Kablosuz MAC Filtresi

Yapılandırma Ekranı

El ile Wi-Fi Korunmalı Kurulum™

Ağ Modu: Karma

Ağ Adı (SSID): Cisco08708

Kanal Genişliği: Yalnızca 20 MHz

Standart Kanal: Otomatik

SSID Yayını: Etkin Devreden çıkarıldı

Yardım...

Kablosuz ağıınızda kullanmak istediğiniz ismi yazınız

Ayarları Kaydet Değişiklikleri İptal Et

Kablosuz şifresi için Kablosuz –Kablosuz Güvenliği buradan WPA kişisel kısmını seçiniz

En az 8 haneli olmak üzere istediğiniz bir şifreyi giriniz kablosuz bağlanırken sizden bu şifreyi isteyecek modem

Kablosuz

Ayarlar **Kablosuz** Güvenlik Erişim İlkesi Uygulamalar & Oyunlar Yönetim Durum

Temel Kablosuz Ayarları | **Kablosuz Güvenliği** | Konuk Erişimi | Kablosuz MAC Filtresi

Kablosuz Güvenliği

Güvenlik Modu: WPA2 Kişisel

Parola:

Yardım...

Kablosuz ağıınız için belirlediğiniz şifreyi yazınız

Ayarları Kaydet Değişiklikleri İptal Et

Web : <http://www.linksys.com/tr/>

Web: <http://www.segment.com.tr/>