

**SNOPY®**  **RAMPAGE®**

**SG-R707**

**WIRELESS JOYPAD  
KULLANIM KILAVUZU**

**CE**



- - Ürünü mü zü seçtiđiniz için teŖekkür ederiz, Daha fazla bilgi için Lütfen web sitemizi ziyaret edin: [www.Segment.com.tr](http://www.Segment.com.tr)

## **A: Temel fonksiyonlar**

**a: Bu JOYPAD 2 bađlantı modunu destekler**

### **1, Bluetooth bađlantısı:**

Bluetooth fonksiyonu telefon, tablet, TV kutu, vb ile bađlanabilir

### **2. kablo bađlantısı:**

Bu cihaz ayrıca masaüstü PC, TV, xbox vb. USB kablosu ile de bađlanabilir.

**b: Birden fazla sistem desteđi.**

PC Windows sistemi için kullanılır; TV, Xbox, tablet ve cep telefonu Android sistemi

Apple'ın IOS sistemi.

İos 9.0 ve üstü sürümleri destekler.

## **C: Çok fonksiyonlu**

1. Tanıtıcı işlevi destekler.
2. Fare multimedya fonksiyonunu destekler.
3. İcase işlevini destekler
4. iOS üçüncü parti (yeni bir oyun gibi) işletim fonksiyonlarını destekler.

## **B: Bluetooth bađlantısı Modları**

### **1: GamePad (1-2 ışıklar yanar)**

X tuşu ile Home tuşuna 1 saniye basılı tutuyoruz. 4 ışıkta hızlı hızlı yanıp sönmeye başladığında telefonumuzdan bluetooth açıp GamePad yazan cihaza bađlanıyoruz. Bu mod



da bağlandıımızda iki ayrı kullanım şekli var eğer 1 Namara yanıyor ise oyun modu. Home tuşuna basıp eğer 2 numarayı yakarsanız mouse moduna geçmektedir.

### **2. Newgamepad N1 (2-3 ışıklar yanar)**

Y tuşu ile Home tuşuna 1 saniye basılı tutuyoruz. 4 ışıkta hızlı hızlı yanıp sönmeye başladığında telefonumuzdan bluetooth açıp GamePad yazan cihaza bağlanıyoruz. Bu mod da bağlandıımızda iki ayrı kullanım şekli var ister 2 numaralı ışık ister 3 numaralı ışığa home tuşu ile geçiş yapabilirsiniz.

### **3. Gamepad (4-2 ışıklar yanar)**

B tuşu ile Home tuşuna 1 saniye basılı tutuyoruz. 4 ışıkta hızlı hızlı yanıp sönmeye başladığında telefonumuzdan bluetooth açıp GamePad yazan cihaza bağlanıyoruz. Bu mod da bağlandıımızda iki ayrı kullanım şekli var ister 4 numaralı ışık ister 2 numaralı ışığa home tuşu ile geçiş yapabilirsiniz.

### **4. Gamepad-igs**

L2 tuşu ile Home tuşuna 1 saniye basılı tutuyoruz. 1 ile 4 ışıkları hızlı hızlı yanıp sönmeye başladığında telefonumuzdan bluetooth açıp GamePad yazan cihaza bağlanıyoruz. Bu mod da bağlandıımızda iki ayrı kullanım şekli var ister 4 numaralı ışık ister 2 numaralı ışığa home tuşu ile geçiş yapabilirsiniz.

### **C Cihazın Genel kullanım ile ilgili bilgiler**

1: HomeTuşa 5 saniye boyunca basılı tutulduğunda, cihazdaki dört LED ışık yanıp söner, Bluetooth araması için cep telefonunu açın, ilgili cihazı bulun ve ardından eşleşen bağlantıya tıklayın, bağlantı başarılı olduktan sonra ilgili moddaki LED ışığı normalde yanar.

2: Cihaz daha önce başarıyla mobil eşleştirme ile eşleşirse, HOME düğmesine kısa bir süre basıldığında, otomatik olarak en son bağlanan cihaza bağlanır.

3: şarj ederken, ekipman LED ışıkları yavaşça yanıp sönebilir, tam olarak şarj olduğunda: LED normal yanar.

4: Düşük güç durumunda, ilgili platform ışıkları yanıp sönmüyor

5: Çalışma durumunda, 5 saniye boyunca HOME tuşuna uzun basın, Cihaz kapanacaktır.

6: Bağlantısız durumda: Koldaki LED ışığı 1 dakika boyunca yavaşça yanıp söner sonra söner.

7: Bağlantı durumunda: kullanılmadığı takdirde, 5 dakika sonra LED sönecektir.

### **C: Çalışma Modu**

cihaz Bluetooth ile dört tür çalışma modu olan cep telefonu ve tablete bağlanır.

Dört mod şunlardır: Handle modeli, kontrol modeli (fare + multimedya), üçüncü parti kontrolü (yeni oyun platformu) ve icade modu (Apple modu).

Kullanım modu, üçüncü taraf kontrol modu ve icade modu, HOME tuşuna kısa basılarak kontrol moduna değiştirilebilir, ancak APPLE IOS sisteminin kendi sorunu nedeniyle, fare işlevi geçici olarak desteklenmez.

Not: Bu cihaz mobil cihazlardaki tüm oyunları desteklememektedir. Eğer telefonunuzdaki oyunun **Newgamepad** desteği var ise o oyunları oynayabilirsiniz.



Sol üst LED yanıyor  
(upper left LED lights on) handle mode  
Sol alt LED yanıyor  
(lower left LED lights on) iCade mode


sağ üst LED yanıyor  
control mode (upper right LED lights on)

IOS third-party control (lower right LED  
lights on) Aşağı sağ LED yanıyor




## 1. Handle modunun ilgili tuşları

Android sistem cihazları için uygundur.



Not: L3 tuşuyla sol joystick tuşuna, R3 tuşuyla sağ joystick tuşuna basın.

## 2. control mode/kontrol modunun ilgili tuşları




## 3. IOS üçüncü taraf kontrolü

Not: APPLE sisteminde, üçüncü taraf varsayılan olarak "newgame" kontrol platformu olarak kontrol edilir.

Üçüncü parti platform "NEWGAME" gizliliği ve belirsizliği nedeniyle, cihaz her zaman normal şekilde çalışmayabilir.





#### 4, İcade modu (APPLE modu)

Cade modunda, APP Store APPLE resmi mağazasına girin.

"icade" araması yapılırken, orada gösterilen tüm oyunlar cihaz tarafından desteklenebilir.

Örneğin: Temple Run/Rush City/InvasionStrikeassured.





Not: İcade modunu (APPLE) kullanırken, giriş yöntemi klavyenin altında tamamen İngilizce olarak ayarlanmalıdır.

